
granicę stanowi środek drogi
stanowi środek drogi
1725
11-R-IVa
10-R-IVa
30
31
7-R-V
12-R-V
41
374-R-IVb
14-R-V
42
49
50
54
58
59
376-R-V
373-Ps-V
377-Ps-V
1732
66
372-R-V
382-Ps-IV
56
378-Ps-
18-R-V
392-N
393-N
1726
396-N
23-R-IVa
383-Ps-IV
70
71
19-R-V
133
384-R-V
385-Lz-IV
386-R-V
30-R-V
387-Ps-V
1731
388-Ps-IV
389-Ps-IV
1735
1734
370-R-V
60-R-V
371-R-V
48-R-IVa
134
402-Ps-IV
400-Ps-IV
1727
403-R-IVb
411-R-IVb
56-R-V
1737
413-Ps-IV
368
371